

Midnitesolar製 MPPT制御器 と パワースパウト社 マイクロ水力発電機の使い方



パワースパウトマイクロ水力設置マニュアルに沿って、本書類をお読みください。

### 著作権表示

PowerSpout MPPT解説 登録会社名 EcoInnovation社(ニュージーランド) 改定記録 **商標表示** PowerSpout **日本代理店** 株式会社イズミ

1.1 作者 Mr. H.P. June 2015, パワースパウト発電システム各機種マニュアルに共通項目として、Midnitesolar社製 "Classic" MPPT充電制御器の使用を容易にする為に書かれた物です。

### 免責事項

当事者間で個別協議した場合を除き,本説明書による免責は以下の様に説明できます。

(a)メーカーの発表する如何なる書類上からの技術的精度、適応性等への保証は責任範囲内ではあり ません。

(b)メーカーの発表する如何なる書類上からの情報を基に実行し、又はその様な情報を利用実行後の 直接的、間接的損失、損傷、(それが物的であれ、精神的であれ)等の使用者側での不利益に対す る責任の対象者には、我々はなり得ません。メーカー発表全情報は、あくまでユーザーリスクとし てご利用下さい。



©2015 EcoInnocation Ltd. (NZ)



# 目次

パワースパウトマイクロ水力発電機に使用される充電制御器"Midnite Classic (MC)"の設置方法

本システムの導入に際しては、制御器メーカーのマニュアルをお読みになり、そこに記された 注意事項を取り入れてください。Classic 製品には多大な設定,実行、動作指示、表示方法が存 在しています。本説明書は、パワースパウト発電システ動作用最低限の取り扱いについて触れ ているのみです。

Classicの選定対象	2
配線について	2
AUX 端子の配線とモード設定	
AUX2	3
PWM周波数設定	
AUX1	5
蓄電池充電パラメーターの選定	6
内蔵(MNGP)画面へのプログラム	7
操作方法	7
手直し(Tweaks)	7
MPPTモード設定	
蓄電池充電パラメーターセット	9
AUX 端子のプログラム設定	9
PC App(アプリ)ソフトのプログラミング	10
Lite モデルでの DIP スイッチ指定方法	10
パソコンでのセットアップ	10
MPPT モードのセットアップ	
蓄電池充電パラメーターセットアップ	
AUX 出力のプログラミング	
設定値の記録	14







## Classic の 選定対象

パワースパウト発電機の電圧に適応したミッドナイトクラシック(MC)充電制御器の選定を先ず行って下さい。

MC制御器	PLT/TRG	Klampit付PLT/TRG	LH
MC150	50V迄	100C	LH150
MC200	60V迄	150/170C	LH150
MC250	80V迄	200C	LH250

低電圧での操作では、送電線中での電力ロスが目立ちますが、一方低電圧制御器は安価であり、 効率も高くなります。従って貴方の選ばれる電圧により制御器の選定が変化します。

ミッドナイトクラッシク"LITE"モデルは、プログラムやモニター用のディスプレー(MNGP)が 付いていませんので価格は安価になります。 LITEモデルへの操作用プログラム動作はメーカー の提供するパソコン用ソフトをパソコンで走らせます。(この後で述べます)。ネットワーク接 続で制御器のモニターも可能です。パソコンなしの場合、電圧計・電流計で構成される充電操作 盤を用意して下さい。

## 配線について

先ず、先に動かした蓄電池や発電機回路を停止し、エネルギーを全て停止します。5分程度放置 し内部に貯まった電力を開放し、そこで初めてClassicへの配線が可能です。正面の装飾カバー先 ず取り去らねばなりません。しかし**もしこの作業が初めてでない場合、前に配線した電線がカバー に来ている恐れがありますので、カを入れてカバーを取り去りますと電線の故障に繋がりますので注 意して下さい**。設置の為にClassicの正面カバーを取り去る為には#2のフィリップスクリュードラ イバーで 4個のフリップスヘッドスクリューを取ります。正面カバーを半分上に開けます。半 分開けた状態で、ディスプレー電線を取り去ります。小さいディスプレー窓の付いた電気器具は 全てカバーに電線がありますので、ご存じでしょう。(元に戻す場合も、蓋に電線を正しく取付 け電線の元や先が正確につながった後、完全に蓋を閉じます。基板サイドはREMOTOと印された 場所に繋がります)

Classicモデルは蓄電池温度検知センサーが付属しますので、DC温度コネクター(Batt Temp) の場所にJackで繋ぎます。全ての作業中 Classicのシャーシーはアース線を付けて作業します。 シャーシーのアースターミナルは電気接続部の右上隅に設けられています。

操作部には2個のマイナスターミナルがあります。一つは蓄電池接続用、もう一つは発電機(タ ービン)用です。しかし、共通のコネクトポイント、マイナスバスバー、タービンのマイナスの やり易い場所等が実用上利用できるのなら、わざわざ、本操作器に持ってくる必要は有りませ ん。

蓄電池の+側、発電機の+側には容量の合ったブレーカーが必要です。電線の太さ、ブレーカーの容量などは、発電機マニュアル、Classsicマニュアルをお読みください。





# AUX 端子の配線とモード設定

# Classic 制御器には2個の補助出力端子(AUX Output) (AUX1, AUX2)が 用意され、適切なリレー経由で外部ダミー抵抗(転換負荷)に電力を送る事 が出来ます。

# AUX2

充電モードで"**PV V on High**"を選びその出力端子にSSR(ソリッドステートリレー)を入れ、 その先にはDCダミー負荷を使います。この端子はPWM制御となります。この保護回路の目的で ダービンの過回転を防止出来ます。

極性に注意し(+to、-to)Aux 2の端子に SSRの 入力側と結線します。 この回路はターミナルヒューズで保護され、最大電 流制御は 200mA迄です。



発電機・蓄電池保護の為に使用する転換負荷に関する詳しい情報はパワースパウト社が用意した ガイドがありますので、ご参照下さい。以下の結線例は、ヒューズ、ブレカー等省略した簡易図 です。あくまで参考用です。

安全保護装置*Klampit*無しでのダミー 抵抗例『アース付』

この例は、ClassicとSSRを繋ぎ、その リレーから 外部ダミーロードを繋い でいる例です。

ダミーロードの代わりにDC/ACインバ ーターを繋ぎ、その先にAC器具を作動 させる方法もあります。



### 安全保護装置Klampitを発電機に取付 けた場合のダミー抵抗の配線例

簡易図ではKlampitの位置は見えませんが、Klampitが作動するとダミー抵抗は直接発電機から電気を吸収し、発電機保護、蓄電池保護となります。 注意点は、もし負荷の値が低い場合ダミー抵抗作動とKlampit作動が頻繁に繰り返されますので、正しい負荷の値と、負荷は発電機直結をお願いします



このKlampit併用時の水温ヒーターの目安は以下の通りです:

- ・Midnite Classic 150: 120V 1000-2000Wタイプ
- ・Midnite Classic 200: 120 又は240V
- Midnite Classic 250: 240V 1000-3000W







以下のプログラムはAUX2出力のPWM制御パターンを示しています。

決められた時間幅に対し0-100%の変動でパルスとして、電力を送り出します。

モードは"PV V on High"を使い、パワースパウト機種により、以下の指定を行います。

- ・PLT/TRG40の場合、Voltsは50Vへ、Widthは 1.0V (MC150の場合)
- ・PLT/TRG60の場合、Voltsは70Vへ、Widthは 1.0V (MC200の場合)
- ・PLT/TRG80の場合、Voltsは80Vへ、Widthは 1.0V (MC250の場合)
- ・PLT/TRG80Cの場合、Voltsは80Vへ、Widthは 1.0V (MC150の場合)
- ・PLT/TRG100Cの場合、Voltsは100Vへ、Widthは 1.0V (MC150の場合)
- ・PLT/TRG170Cの場合、Voltsは170Vへ、Widthは 1.0V (MC200の場合)
- ・PLT/TRG200Cの場合、Voltsは200Vへ、Widthは 1.0V (MC250の場合)
- ・LH150の場合、Voltsは100Vへ、Widthは 1.0V (MC150の場合)
- ・LH250の場合、Voltsは200Vへ、Widthは 1.0V (MC250の場合)

実際作動させ、状況に応じ再調整が求められる場合もあります。上記の指数は目安です。**赤字**での表示値は実行しやすい例です。

#### PWM周波数設定

AUX2 Clipper Control Mode メニューには、Midnite パソコンソフトを利用出来、そこから AC or DCを選ぶことが出来ます。通常はAC 1.0V, 500Hzを指定します。

もしDCを選択しますと、電圧幅は20V,周波数は20Hzに低下します。理由は ACクリッパーの 場合電圧は低く、DCの場合変動幅が上昇しますと SSRを壊す恐れがあります。

AUX2出力回路中、どのPWMモードを選定したとしても、AC又はDC指示で状況変化が生じます。(ClipperはMidniteSolar社発売のダミー抵抗完成品): Clipperの何れかを指示してもACまたはDC指示でPWMの性能は変化します。





### AUX1

私達はこのダミーロードモードはAUX2のPWM方式を薦めていますが、もし、操作リレーで2段 階方式が必要な場合(2段階でのダミー制御方式)AUX1端子の利用が適切です。この2段階の意 味は、例えは温水ヒーターを一段階目で使います。温水が高温に達し、サーモスタットで、SSR が切り替わり、空気放熱抵抗が代わりの役目を果たし、タービンの過回転を防止できます。又は エアコン操作、水ポンプのモーター駆動ではAUX1を使う方が、PWM特有のパルス信号の影響は 避けられます。

AUX1の出力電圧を14V 指定、若しくはリレー作動電圧にす る事ができます。コントローラーの右隅下には電圧選定のジ ャンパーがあります。2つのジャンパーを左位置に置き、外部 リレー作動電圧出力モードにします。プラス側ターミナルは AUX1の右一か所です。



AUX1の切り替え速度は緩慢で、負荷が動いている場合には電圧は低下し、負荷が無くなると電 圧が上昇します。機械的リレーの動作は摩耗を少なくする為に操作はゆっくりの方が良いので す。しかし熱ヒーター動作用SSRを選んだ場合、遅れを早め電圧の揺れ幅を少なくすることは可 能です。

Midnite製品ではAUXのモードは幅広く用意されています。

メニュー中"Diversion Mode"(転換負荷モード)が見え、このモードを利用したくなりますが、注 意が必要です。作動基準はAUX1端子がOn/Offするのですが、蓄電地の最高電圧に到達時(V High)ONとなり、最低電圧到達時(V Low)OFFになります。プログラム作動タイマー機能が あり、V High到達後秒単位で待機時間を指定しOnにし、V Low到達後待機させ 秒単位で Off に出来ます。しかし電圧指定は一種となってしまします。通常蓄電池には3種の電圧指定があり (アブソーブ、フロート、均一化)、このプログラムの実行は負荷転換モードでは実行出来ませ ん。この理由でこのプログラムは使えないとなりますが、その他に用意されているモードもほぼ 似た物です。



上記の図は V High, V Low, 遅れ時間、保持時間のイラストです。同様の時間差のプログラム が他のモードでも用意されています。縦軸に示されたVOLTAGEは 蓄電池 水力、風力等の入 力電圧で、目的に応じ対応して下さい。





AUX Mode, <u>"Waste Not Hi"</u>:このモードは温水ヒーターの様に直接利用するのに便利です。起動 (ON) はV Highの範囲内に入った時点で始まり、OFFはV Low値で起動します。これらの電圧 指定は充電電圧指定との関連で行われ、優れた動作を与えてくれます。注意点は、<u>"Waste Not Low"</u> モードも存在し、この場合はAUX1はOFFになります。リレーの種類で NC(Normal Close)を使う場合、このLow モードが役立ちます)

もしV High値がプラス側の指示の場合(工場出荷時は+側になっている)、ダミー負荷転換は始まりません。マイナス指示にしなければなりません。即ち、Highの値の -0.2, Lowの値の -0.5等にします。実際作動させ、スムーズな切替が行われるよう後日微調整を行って下さい。

AUX Mode, "Fine tuning for Waste Not Mode"があります。

もしAUX1端子から頻繁に電力が外部に流されている場合、調整が必要となります。"Waste not Hi"モーではダミーロードの起電圧値は目標とする蓄電池電圧以下で起動させています。従ってメ ーカーお薦めの充電電圧より高めの電圧設定に変更します。

又充電制御器プログラムがアブソーブション工程を終了できない状況となり、蓄電池の正常な運動が阻止されています。この様な場合、メニュー中 "Tweaks"に入り、ソフトキィを3回押し、 DvertCntメニューに入り、このメニューをONにし、負荷が入った場合タイマー制御で補正します。

AUX1の起動時間が2-3時間で、例えば、温水ヒーター等で、その間にヒーターが不要になるような場合、上記の微調整は不要です。若しくは蓄電池の充電電圧値指定時間を十分行わせる為に DELAY時間を長めにします。 又はヒーター容量を下げます。しかし PV V on High モードを 使用の場合は AUX2に切り替えないとタービンが過回転を始めます。

### 蓄電池充電パラメーターの選定

どんな蓄電地でも固有の充電用最適電圧が指定されています。充電器が正常にその電圧に到達到 達させる為に目標とされる値を指示させねばなりません。 **又は、**薦められている充電電圧に少し上側の電圧を指示し、バルクサイクルで充電し、同時に必 要な電気器具を利用する事で電圧の操作を行います。

セット値の指示は、初めて使われる場合、アブソーブ、フロート、均一化の目標値を指示し、又 はインバーターのリセット時に指示できます。又は チャージメニューで表示させて、指示しま す。パソコンソフトで セット可能です。以降のページでも説明します。

"Rebulk voltage"の設定値を蓄電池公称電圧の少し上にして置くことで、制御器がフロートモードで、動けなくなる事故を奉仕できます。しかし Classic は24時間に一回新しいBULKとAbsorbサイクルに入らないとエラーとして、停止します。





# 内蔵(MNGP)画面へのプログラム

## 操作方法



ステータスボタンを押しますと現状が表示されます。左ソフトキィを押し発電機の入力電圧を変 更出来ます。右ソフトキィでは上に上げられます。ステータスボタンをまた押しますと、次の表 示が表れます。

メインメニューボタンはセットメニューとなります。サブメニューで作業後、このボタンで、一 段元に戻れます。何回か押せば一番上に戻れます。

左右矢印キィはメインメニューオプション表示用で、各オプションの名前が下の方に現れます。 エンターを押しますとそのメニューが選ばれ操作プログラムに入ります。上下矢印キィで各パラ メーターが現れます。変更後、その下側メニューを終える手前でエンターキィを押します。記憶 させたかどうか再度メインメニューから下がり、確認します。もし、セットが出来ていない場合 は下側メニュー変更後エンターメニューを2回押してください。

工場出荷値の基本値に全て戻りたい場合、蓄電池のブレーカ ーを使い、電源投入時、左右矢印キィを同時に押し続けま す。 迷った時など、初期に全て戻り、作業が容易となります。



最後に左右ソフトキィがあります。操作中指示が出された時点のみ有効なキィです。大抵は右ソ フトキィの指示が画面に現れ、押すと更にメニューがでます。一段戻るにはメインメニューボタ ンを押します。

### 手直し(Tweaks)

充電電圧、その他のAUXモードセット後、メニューで Tweaksと読める物があります。これは 色々な補助をしてくれますが、今役立てるのは電圧が正しいか 校正してくれる働きがありま す。

右ソフトキィを更に押しますと、例えば arc fault(短絡事故)や ground fault(アース断線)な ど事故発生の表示が出ます(事故が実際過去に起これば記録されています)

三回押しますと、更なるパラメーターが表示され、もしAUXのモードが Waste not High の場合、右側に、DvrtCnt が見えます。前頁に使い方を説明しています。



#### MPPTモード設定

先ず Main Menuを押し、MODEを選び、 Eenterを押します。左側にon/offの表示が出ま す、矢印キィで、ハイライトで浮かぶメニュー を指示できます。この画面で決してOFFにしな いで下さい。OFFの意味はこの制御器の動作を 停止する事を意味します。



上下矢印キィをスクロールさせ、HYDROメニ ューを表示、その後エンターキィを押す。 (上の写真参考)

MPPTプログラム詳細を設定するには、右側ソ フトキィを押し、上右ボタンでSetUpと表示さ せる。矢印キィを使い 必要設定を行う。





Internalの下に、Twiddle Dither(TD)を選ぶ(上の写真)<br/>(TD=微調整の意味に取れますが、本ページの一番下に解説があります)MPP V (発電機の通常の電圧を指示、TDはこの値は無視)MIN V 蓄電池電圧ですが、少々高めを入力DEPTH 1-3%の範囲で入力ENTERを押し、今迄決めた値を記録させますMain Menu ボタンを二回押し、最上段に戻ります。

TD(Twiddle Dither)の解説;

水力発電モード中発電モニターを可能な限り高速モードで監視し、TDメニューで入力された範囲 内で管理します。電圧で最適点を見いだすと、この監視速度は低速になり、タービン出力を最大 にさせる信号を管理し、タービンが突然負荷を失っても急激な変化を起こさせない利点がありま す。(この回路は本メーカー独特の設計です)





### 蓄電池充電パラメーターセット

Main Menuに入り、CHARGEを選び、Enterを押す。

VOLTSを選び、充電モード中の各電圧を選び、Press Enterする。左右矢印キィは充電過程中を 選び、上下矢印キィで電圧を選び、ENTERを押すと記録される。

次にAdvanced Menuに入る。Rebulkを選ぶ、ここで電圧を蓄電池公称電圧より高めに入力し万が一Classicがフロートモードから出られなくなる場合、再度バルクモードに出られるようにし、 充電がなされない状況を阻止します。例えば24V電池の場合26Vに指示しておきます。

EQメニューは手動で、いつでも均一化操作が行えるメニューで(右ソフトキィでは自動的に均一 化操作を行う指示も可能です)

#### AUX端子のプログラム設定

Main Menuに入り、左右矢印キィを操作し AUXを出し、Enterを押す。 この時点で、上下矢印キィで AUX回路のOFF(下)/ON(上)を指示出来ます。自動モードは真ん 中の位置にあります。試験する目的でのON/OFFは利用可能ですが、通常は真ん中の AUTOMATICが役立つメニューです。

左右矢印キィでは出力端子位置を選べます。AUX1 又は AUX2を選び、その位置に関するセットアップ指示をソフトキィ(右側)を押すことにより、入れます。オプションを上下キィでスクロールさせ、そのセット値で記録となれば、エンターキィを押します。

その機能内容は、本マニュアルの 5~6ページでもある程度の説明はなされています。

PV V on High は 右側ソフトキィで、電圧セットが必要です。

Waste Not Hi : ここに入るのも右側ソフトキィです。Aux1の場合遅れタイムのセットの為一秒 間押さなければ起動しません。値の記録の為に変更した場合は必ずエンターキィを押します。

"Waste Not Hi"ではダミー抵抗の動作電圧を、指定電圧以下で作動させる目的で使います。もし このモードを利用している場合、ダミー抵抗が常時作動するようになっていれば、Tweaksメニ ューに入り、ソフトキィを3回押し、DvertCntを探しそれをONにします。

エンターキィを押し、入力を確定します。

これで、AUX端子がダミー抵抗に電力を流す前のタイマーが作動します。この回路でアブソープション動作が確保され、電池の健康が保たれます。





# PC App(アプリ)ソフトのプログラミング

本体内部に表示されるソフト(MNGP)を使うより、アプリケーションを使う方がより操作が楽となります。勿論MNGP付でも、ソフトは使えます。LiteモデルではMNGPは付属していませんが、ソフト操作で多様性が発揮されます。

## Lite モデルでの DIP スイッチ指定方法

Classic Liteモデルでは、ソフトで併用を可能にする為に、Dipスイッチ Sec1 を全てONの位置にし、外部ソフトの利用が可能となり、又これらのスイッチは水カモードで使用されてはいません。



# パソコンでのセットアップ

ソフト利用の為には貴方のパソコン内に Adobe Air を入れておく必要があります。アドビ社ホ ームページからダウンロードを先に済ませておいてください。無償ソフトです。

AdobeAirのダウンロード、インストール後、Classic操作用ソフトを www.mymidnite.com からダウンロードし、PCにインストールしてください。

DHCPのルーターをパソコンのネットワークにご使用の場合、Classicをこのネットワークに イ ーサーネット電線で接続すれば、パソコンと会話が可能です。直接接続しなければならない場合 クロスオーバーイーサーネット電線が必要で、ソフトマニュアル11ページに書かれたIPアドレ スの調整が必要です。

このソフトマニュアル内容は多くの情報を含みますので、利用範囲向上に大いに役立つ物です。







接続完了後ソフトを起動します。最初はソフトと接続されているClassicの認識を行います。 Classic機種選択画面が現れます。 貴方のClassicのステータスをクリックしますとClassicのス テータス(現状状況表示)画面に移動します。

MPPTモードの指定や AUX端子の出力モードを細かく指示するには CONFIG tabをクリック し、Setting tabに入ります。 例えば最初はパスワードをセットします。その為には本体の横に 貼られたステッカーのシリアル番号を入力しなければなりません。



CL x x x x となっていますがCLは入力不要です。これがパスワードです。そこでEnterを押します。基本メニュー、アドバンスメニュー、テクニカルメニューが現れ、使用可能となります。 このソフトはパスワードを自動記憶し、繋がっているClassicが間違いなければ、自動的にソフトは動き新しく数値訂正時、CONFIG Tabを押すと、必要画面が現れます。





### MPPT モードのセットアップ

Basicのメニューを選びクリックします。MPPTメニューを探します。Classicとの接続はONであ る事を確認します。 OFFにはしない事(OFFの場合操作不可能です)ドロップダウンメニュー から HYDRO(水力)を選びます。ドロップボックスは上にも下にも動きますので、どちらかで見 つける事が出来ます。最後にエンターを押します。



MPPTの動きの詳細設定は TECH メニューで設定が必要です。Techを押し、Twiddle Dither 欄を探します。

Ending Amps	0 🔒 Use WBjr	for End Amps	
	71,9	34 文 Manual	0
MPPT Mode	MPP Voltage	Minimum Voltage	

 MPP V (発電機の通常の電圧を指示、TDはこの値は無視;マニュアルとは別動作)

 MIN V 蓄電池電圧ですが、少々高めを入力

 DEPTH 1-3%の範囲で入力

 ENTERを押し、今迄決めた値を記録させます

TD(Twiddle Dither)の解説;

水力発電モード中発電モニターを可能な限り高速モードで監視し、TDメニューで入力された範囲 内で管理します。電圧で最適点を見いだすと、この監視速度は低速になり、タービン出力を最大 にさせる信号を管理し、タービンが突然負荷を失っても急激な変化を起こさせない利点がありま す。(この回路は本メーカー独特の設計です)





蓄電池充電パラメーターセットアップ

Absorb 57.2	02:00		orce
Voits Equalize 57.2 Start Eq	Time (hh:mm) 01:00	Auto Equ Interval (days)	alize Retry (days)
Float Volts	54.4	Force	

電圧関係の全てのパラメーターをこの画面で指定する事が出来ます。充電工程で強制的にいずれかの段階(アブソーブ、フロート、均一化)に移行させることも可能です。例えはフロートを強制するにはセット値を指示し、Forceボタンをエンターします。

MPP Voltage Minimum Voltage 71.9 10 2 Twiddle Dither Manual Ending Amps 0 2 Use WBjr for End Amps 2 Rebulk Volts 8		3	3	<b>a</b>
71.9     10       Twiddle Dither     Manual       Ending Amps     0       Use WBjr for End Amps     Image: Color of the second s	MPPT Mode	MPP Voltage	Minimum Voltage	•
Twiddle Dither       Manual         Ending Amps       0         Use WBjr for End Amps       Image: Colored action of the second ac		71.9	10	•
Ending Amps 0 🔄 Use WBjr for End Amps 🖸 🕑 Rebulk Volts 8		Twiddle Dither	Manual	
Rebulk Volts 8	Ending Amps	0 💽 Use W	Bjr for End Amps	0
	Rebulk Volts	8		0,

Tech画面でRebulk Volts値を 蓄電池公称電圧値より少し上の値を入力します。フロートモードから抜け出し、充電されない一定時間後、再度バルク充電サイクルに入ります。

24V蓄電地の場合、26Vの指示値が適切です。リターンボタンを押すのを忘れないで下さい。



AUX 出力のプログラミング

N		Auto			
Relative - (V)	-0.5	Relati	ve + (V) -0.2	-	
Delay Time	0.1	+ Hold	Time 1	\$	
AUX 2:					
PV V On High	1	▼ Auto			
Volts	140	🗘 Width	3	-	

Advancedタブを使い、補助出力(AUX)の利用を行います。

右に見えるAUTOを触れば、手動でOFF ON AUTOが選べます。通常はAUTOモードで使用します。AUX1,AUX2の各端子で作動できるドロップダウンボックスで各指示値を選び、エンターを押し、その値を記憶させます。

"Waste Not High"の意味は、蓄電池の最終電圧以下で、ダミー抵抗に電力を振り向けます。この オプションで常にダミーロードが作動しますと、アブソーブションタイマーが作動ぜず、フロー トモードが始まりません。このマニュアル作成時点ではソフトでの修正メニューは見出せません が、前に説明した電圧値の変更で、修正は可能です。

AUX1の負荷が(例えば温水ヒーターで)数時間のみ必要とされ、作業完了でAUX1がOFFになる場合、上記の説明を無視できます。又は遅延パラメーターを延長し、充電時間を長くさせます。 タービンの過回転は AUX2 "PV V ON HIGH" モードで 2段階目の負荷を組み込まないと一時 的に過回転を引き起こします。

# 設定値の記録

現場で充電制御器のパラメーター設定を完了した時点で Classicに指示したパラメーターの記録 を取ります。パラメーターは MPPT, 充電制御、AUXモードにおけるそれぞれのセット値で す。その後蓄電池の比重検査、蒸留水供給状態を管理し、ダミー抵抗の動作が問題ないか管理し ます。

必要な場合、ユーザーと話し、正しいセット値に変更し、システムの安全動作を確保します。

March 2017



