




# パワーパル オプション 積算電力計

LH200/500/1000, HH200/500 共通

電気制御ボックス内に、積算電力計を取り付け、出荷可能です。  
出荷前の取り付けですので、本体注文時、ご指定下さい。

今迄の総発電量の表示、又は今現在の発電量を KW/h で表示

(ただし、負荷(例えば電灯などの家電が使用されている状態)が接続された状態で演算され、負荷を使用しない場合は演算されません。)



2008 December